



MISCHANLEITUNG FÜR IGNITE®

129596-4

Dieses Paket enthält die folgenden Sprachen:

Deutsch (de)

Weitere Sprachen finden Sie auf unserer Website www.wmt.com

Klicken Sie auf die Option **Prescribing Information**

(Verschreibungsangaben).

Weitere Informationen und Übersetzungen erhalten Sie vom Hersteller oder dem zuständigen Vertrieb.



CE 0086*

Wright Medical Technology, Inc.
5677 Airline Road
Arlington, TN 38002
U.S.A.

EC REP

Wright Medical EMEA
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
The Netherlands

* Die CE-Kennzeichnung gilt für einzelne Katalognummern und befindet sich ggf. auf dem Außenetikett.

Rx ONLY

September 2012
Gedruckt in den USA

**IGNITE®
INJIZIERBARES STIMULANS
FÜR DIE KALLUSBILDUNG
129596-4**

Gebrauchsanweisung
Mischanleitung

VORBEREITUNG DES SITUS*



SCHRITT 1

Den Defekt unter Durchleuchtung mit der BLAUEN 8-Gauge-Kanüle mit Trokar auffinden.



SCHRITT 2 (optional)

Wenn fibröses Gewebe innerhalb des Defekts gestört werden soll, die Kanüle längs schwenken.



SCHRITT 3

Den Trokar entfernen und das IGNITE®-Elevatorium einführen. Dabei vor dem Einrasten die Markierungen aufeinander ausrichten. Einen subperiostalen Raum für die Transplantatinjektion schaffen.

TRANSPLANTATENTNAHME



SCHRITT 4

Mithilfe der GRÜNEN 11-Gauge-Kanüle mit Spritze in üblicher Technik 20 ml Knochenmark aspirieren. Die Spritze ablegen.



SCHRITT 5

Den BLAUEN Kolben aus der 30-ml-Spritze nehmen. Anschließend den Spritzenzylinder im Uhrzeigersinn in den Spritzenständer der Blisterverpackung drehen, bis er vollständig fest sitzt.



SCHRITT 6

Das Knochenmarkspirat in die 30-ml-Spritze füllen.



SCHRITT 7

Das IGNITE®-Pulver sorgfältig über dem Knochenmarkspirat einfüllen.

HINWEIS: Sobald das IGNITE®-Pulver zum Knochenmarkspirat zugegeben wurde, müssen beide Substanzen innerhalb von 5 Minuten vermischt und injiziert werden.



SCHRITT 8

Mit dem beiliegenden Spatel vermischen, bis eine gleichmäßige Konsistenz erreicht ist.

HINWEIS: Darauf achten, dass keine Pulverklümpchen am Boden der Spritze zurückbleiben.



SCHRITT 9

Spritzenzylinder UND Deckel im Uhrzeigersinn von der Blisterverpackung abdrehen und abziehen. Spritzendeckel befestigen und den BLAUEN Kolben vorsichtig in den Spritzenzylinder einsetzen.



SCHRITT 10

Spritzendeckel lockern. Die Spritze nach oben richten und durch Vorschieben des Kolbens entlüften. Spritzendeckel entfernen.

TRANSPLANTATMISCHUNG INJIZIEREN



SCHRITT 11

Die Transplantatspritze an der zuvor platzierten Kanüle anbringen. Die IGNITE®-Transplantatmischung in den subperiostalen Raum injizieren.

HINWEIS: Falls die Injektion nur schwer möglich ist, die Kanüle umpositionieren.



SCHRITT 12

Nach der Injektion muss die Kanüle 3 bis 5 Minuten lang unbeweglich in der Punktionsstelle bleiben (damit eine partielle Blutgerinnung stattfinden kann). Die Kanüle langsam und in kleinen Schritten zurückziehen, damit möglichst wenig Material zurückfließt.

*Der Mediziner ist dafür verantwortlich, dass geeignete chirurgische Techniken angewendet werden. Die vorstehenden Richtlinien dienen lediglich als Empfehlung. Jeder Chirurg muss die Eignung der Techniken auf der Grundlage seiner persönlichen medizinischen Ausbildung und Erfahrung beurteilen.

™ Marken und ® eingetragene Marken von Wright Medical Technology, Inc.

Geschützt durch eines oder mehrere der folgenden Patente. US-Patente 5,614,206; 5,807,567; 6,030,636. Zum Patent angemeldet. ©2002 Wright Medical Technology, Inc. Alle Rechte vorbehalten.