



INSTRUCCIONES DE MEZCLADO PARA IGNITE®

129596-4

Los siguientes idiomas se incluyen en este paquete:

Español (es)

Para otros idiomas, visite nuestro sitio web en www.wmt.com

y haga clic en la opción **Prescribing Information**

(Información para la prescripción).

Para información adicional y traducciones, póngase en contacto con el fabricante o con su distribuidor local.



CE 0086*

Wright Medical Technology, Inc.
5677 Airline Road
Arlington, TN 38002
U.S.A.

EC REP

Wright Medical EMEA
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
The Netherlands

*** La marca de conformidad de la CE se aplica por cada número de catálogo y, si corresponde, aparece en la etiqueta exterior.**

Rx ONLY

Septiembre de 2012
Impreso en EE.UU.

IGNITE®
ESTIMULANTE INYECTABLE PARA LA FORMACIÓN
DE CALLOS ÓSEOS
129596-4

Instrucciones de uso

Instrucciones para la mezcla

PREPARACIÓN DEL SITIO*



PASO 1

Localice el defecto mediante control fluoroscópico con la aguja AZUL 8G y el trocar.



PASO 2 (opcional)

Si desea romper el tejido fibroso en el interior del defecto, hágalo con un movimiento de barrido longitudinal.



PASO 3

Retire el trocar e inserte el Elevador IGNITE®, alineando los marcadores antes de ensamblarlos. Cree un espacio subperióstico para la inyección del injerto.

PREPARACIÓN DEL INJERTO



PASO 4

Con la jeringa y la aguja VERDE 11G, aspire 20 cc de médula ósea siguiendo la técnica estándar. Déjela aparte.



PASO 5

Retire el émbolo AZUL de la jeringa de 30 cc.. Gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede perfectamente acoplada a la base de la jeringa en la ampolla.



PASO 6

Añada el aspirado de médula ósea a la jeringa de 30 cc.



PASO 7

Añada con cuidado el Polvo IGNITE® a la parte superior del aspirado de médula ósea.

NOTA: una vez combinado el polvo IGNITE® con el aspirado de médula ósea, deberá proceder a la mezcla y a la inyección en el plazo máximo de 5 minutos.



PASO 8

Con la ayuda de la espátula suministrada, mezcle hasta obtener una consistencia uniforme.

NOTA: Compruebe que no queden grumos de polvo en el fondo.



PASO 9

Gire el cuerpo de la jeringa en el sentido de las agujas del reloj y sáquelo, JUNTO con el protector, de la ampolla. Cierre fuertemente el protector de la jeringa e inserte con cuidado el émbolo AZUL en el cuerpo de la jeringa.



PASO 10

Afloje el protector de la jeringa. Elimine el aire colocando la jeringa en posición invertida y empujando el émbolo. Retire el protector de la jeringa.

INYECTE EL COMPUESTO DEL INJERTO



PASO 11

Acople la jeringa del injerto a la aguja previamente colocada. Inyecte el injerto del compuesto IGNITE® en la bolsa subperióstica.

NOTA: Si la inyección presenta dificultades, vuelva a colocar la aguja.



PASO 12

Tras la inyección, no toque la aguja durante 3-5 minutos (para la coagulación parcial). Retire lentamente la aguja y en pequeños intervalos para minimizar el reflujo.

*Las técnicas quirúrgicas adecuadas son obligatoriamente responsabilidad del profesional médico. Las pautas anteriores son solo a título de técnicas recomendadas. Cada cirujano deberá evaluar la idoneidad de las técnicas en base a su propia formación y experiencia médica.

Las marcas TM y las marcas registradas © de Wright Medical Technology, Inc. están cubiertas por una o varias de las patentes indicadas a continuación: Patentes estadounidenses 5,614,206; 5,807,567; 6,030,636. Patentes pendientes.

©2002 Wright Medical Technology, Inc. Todos los derechos reservados.