



INSTRUCTIONS DE MÉLANGE POUR IGNITE®

129596-4

Les langues suivantes sont incluses dans ce paquet :

Français (fr)

Pour d'autres langues, veuillez visiter notre site web www.wmt.com

Puis cliquez sur l'option **Prescribing Information**

(Informations pour la prescription).

**Pour des informations et traductions complémentaires,
veuillez contacter le fabricant ou le distributeur local.**



CE 0086*

Wright Medical Technology, Inc.
5677 Airline Road
Arlington, TN 38002
U.S.A.

EC REP

Wright Medical EMEA
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
The Netherlands

* Le marquage CE de conformité est utilisé par numéro de catalogue et apparaît sur l'étiquette externe, le cas échéant.

Rx ONLY

Septembre 2012
Imprimé aux États-Unis

IGNITE®
SUBSTRAT INJECTABLE EN CAS DE FORMATION
DE CAL APRÈS FRACTURE
129596-4

Mode d'emploi
 Instructions pour le mélange

PRÉPARATION DU SITE*



ÉTAPE 1

Localisez le défaut sous contrôle radioscopique à l'aide d'une aiguille BLUE 8G et d'un trocart.



ÉTAPE 2 (facultative)

Si un décollement du tissu fibreux est souhaité dans le défaut, effectuez un mouvement de balayage longitudinal.



ÉTAPE 3

Retirez le trocart et insérez l'élévateur IGNITE®, en l'alignant avec les marqueurs avant de fixer le tout ensemble. Créez un espace sous-périosté pour injecter la greffe.

PRÉPARATION DE LA GREFFE



ÉTAPE 4

À l'aide d'une aiguille GREEN 11G et d'une seringue, aspirez 20 cc de moelle osseuse en employant une technique standard. Mettre de côté.



ÉTAPE 5

Retirez le piston BLUE de la seringue de 30 cc. Puis, dans le sens des aiguilles d'une montre, effectuez une rotation jusqu'à ce que la seringue soit parfaitement mise en place sur son support dans l'emballage.



ÉTAPE 6

Ajoutez l'aspirat de moelle osseuse dans la seringue de 30 cc.



ÉTAPE 7

Ajoutez la poudre IGNITE® avec précaution sur l'aspirat de moelle osseuse.

REMARQUE: une fois que la poudre IGNITE® est mélangée à l'aspirat de moelle osseuse, le mélange et l'injection doivent être effectués dans les 5 minutes.



ÉTAPE 8

À l'aide de la spatule fournie, mélangez jusqu'à obtention d'une consistance homogène.

REMARQUE: assurez-vous qu'aucun amas de poudre ne reste au fond.



ÉTAPE 9

Dans le sens des aiguilles d'une montre, effectuez une rotation, tirez le corps de la seringue ET son capuchon de l'emballage. Fixez correctement le capuchon de la seringue, puis insérez avec précaution le piston BLUE dans le corps de la seringue.



ÉTAPE 10

Retirez le capuchon de la seringue. Éliminez l'air en renversant la seringue et en avançant le piston. Retirez le capuchon de la seringue.

INJECTEZ LE COMPOSITE POUR GREFFE



ÉTAPE 11

Accrochez la seringue pour la greffe à l'aiguille déjà en place. Injectez le composite pour greffe IGNITE® dans l'enveloppe sous-périostée.

REMARQUE: si l'injection semble difficile, repositionnez l'aiguille.



ÉTAPE 12

Après l'injection, l'aiguille doit rester immobile pendant 3 à 5 minutes (pour une coagulation partielle). Retirez doucement l'aiguille petit à petit pour minimiser le rétroflux.

*Le professionnel médical doit mettre en œuvre des techniques chirurgicales appropriées. Les directives concernant les techniques énoncées plus haut sont uniquement fournies à titre de recommandation. Chaque chirurgien doit évaluer la pertinence des techniques utilisées en fonction de sa propre formation et de son expérience en la matière.

Marques de commerce TM et marques déposées [®] de Wright Medical Technology, Inc.

Protégé par un ou plusieurs des brevets suivants. Brevets américains 5 614 206; 5 807 567; 6 030 636, Brevets en instance. ©2002 Wright Medical Technology, Inc. Tous droits réservés.