



IGNITE®
FRAKTÜR KALLUS FORMASYONU İÇİN ENJEKTE
EDİLEBİLEN STIMULUS

150830-0

Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur:

English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr)
 Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中文- Chinese (sch)
 Türkçe (tk)

Ek diller için web sitemizi ziyaret edin www.wmt.com

Sonra **Prescribing Information** (Reçeteleme Bilgisi) düğmesine tıklayın.

Ek bilgi ve tercüme için lütfen üretici veya yerel distribütör ile irtibat kurun.



CE 0086*

Wright Medical Technology, Inc.
 1023 Cherry Road
 Memphis, TN 38117
 U.S.A.

EC REP

Wright Medical UK Ltd
 3rd Avenue
 Letchworth
 Hertfordshire, SG6 2JF
 UK

*** CE-Uyumluluk İşareti katalog numarası başına uygulanır ve ilgili olduğu durumlarda dıştaki etikette görülür.**

R ONLY

Ekim 2013

A.B.D.'de basılmıştır

IGNITE®
FRAKTÜR KALLUS FORMASYONU İÇİN
ENJEKTE EDİLEBİLEN STIMULUS
150830-0

Kullanım Talimatları
 Karıştırma Talimatları

NOT: Bu talimatlar sadece kemik iliği aspiratının kullanımına yöneliktir. Verilen steril su seyreltici, kemik iliği aspiratının yerine kullanılabilir. Steril su seyreltici kullanırsanız, enjeksiyon doğrudan şırıngadan yapılacaktır.

BÖLGENİN HAZIRLANMASI*



ADIM 1

MAVİ 8G iğne ve trokar kullanarak floroskopik kontrol altında bozukluğun yerini belirleyin.



ADIM 2 (isteğe bağlı)

Bozukluk içinde engelleyici fibroz doku isteniyorsa uzunlamasına tarama hareketi kullanın.



ADIM 3

Trokarı çıkarın ve bir araya kenetlemeden önce markerleri veya tutacağı hizaya getirerek IGNITE® kaldırıcıyı takın. Greft enjeksiyonu için subperiosteal boşluk yaratın.

GREFTİN HAZIRLANMASI



ADIM 4

YEŞİL 11G iğne ve şırıngasını kullanarak, standart teknik¹ yoluyla 20cc kemik iliği çekin. Bir kenara koyun.

NOT: Vakum yaratmak ve bunu korumak için, şırınga plenserini istenen konuma getirin ve durdurma nervürlerinden birisini durdurma pimi arkasına konumlandırarak için plenseri saat yönünde çevirin. Serbest bırakmak için plenseri saat yönünün tersine çevirin.



ADIM 5

MAVİ pistonu 30cc şırıngadan çıkarın. Sonra şırınga sabit bir şekilde blister içinde duruncaya kadar saat yönünde döndürün.



ADIM 6

30cc şırıngaya kemik iliği aspiratı ekleyin.



ADIM 7

Kemik iliği aspiratı üzerine dikkatlice IGNITE® toz ilave edin.

NOT: IGNITE® tozu kemik iliği aspiratı ile karıştırıldıktan sonra karıştırma ve enjeksiyon işlemlerinin 5 dakika içinde tamamlanması gerekir.

¹ İstenirse, verilen seyreltici, kemik iliği aspiratının yerine kullanılabilir.



ADIM 8

Tedarik edilen spatülü kullanarak karışımın kıvamı her yerde aynı oluncaya kadar karıştırın.

NOT: Dibinde tozların topaklaşmamasına dikkat edin.



ADIM 9

Şırınga haznesini VE kapağı saat yönünde döndürerek blisterden çıkarın. Şırınga kapağını bir kenara koyun ve MAVİ pistonu şırınganın haznesine sokun.



ADIM 10

Şırınganın kapağını gevşetin. Şırıngayı ters çevirip pistonu ilerleterek havayı çıkarın. Şırınganın kapağını çıkarın.

GREFT KOMPOZİTİNİ ENJEKTE EDİN



ADIM 11

Steril su seyreltici kullanılmış ise, malzemeyi doğrudan şırınga yoluyla uygulayın. 8 ayarlı iğne yoluyla enjekte etmeyin.

Greft şırıngasını önceden yerleştirilmiş iğneye takın. IGNITE® kompozit grefti subperiosteal zarfa enjekte edin.

NOT: Enjeksiyon zor görünüyorsa, iğneyi yeniden konumlandırın.



ADIM 12

Enjeksiyondan sonra iğnenin hareket etmeksizin 3-5 dakika yerinde kalması gerekir (kısmi koagülasyon için). Sıvının geri akmasını önlemek için iğneyi yavaşça çekip çıkarın.

*Uygun cerrahi tekniklerin kullanılması tıp uzmanlarının sorumluluğundadır. Burada verilen kılavuz bilgiler sadece tavsiye niteliğindeki tekniklerdir. Her cerrah kullanılan tekniklerin uygunluğunu kişisel tıp eğitimi ve deneyimleri doğrultusunda değerlendirmelidir.

Wright Medical Technology, Inc. şirketinin ™ Ticari markaları ve © Tescilli Markalarıdır.

Aşağıdaki patentlerden birine veya daha fazlasına tabidir. ABD Patentleri 5.614.206; 5.807.567; 6.030.636. Patentler beklemededir. ©2002 Wright Medical Technology, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

150830-0
(10/13)