



OSTEOSET® RESORBABLE BEAD KITS AND MINI-BEAD KITS

MIXING INSTRUCTIONS 150834-0

Dit pakket wordt in de volgende talen geleverd:

English (en)	Deutsch (de)	Nederlands (nl)
Français (fr)	Español (es)	Italiano (it)
Português (pt)	中文-Chinese (sch)	Turkce (tk)

Ga voor andere talen naar onze website: www.wmt.com

Klik vervolgens op de optie **Prescribing Information**

(Voorschrijfinformatie).

**Neem voor aanvullende informatie en vertalingen
contact op met de fabrikant of de lokale distributeur.**



CE 0086*

Wright Medical Technology, Inc.
1023 Cherry Road
Memphis, TN 38117
U.S.A.

EC REP

Wright Medical UK Ltd
3rd Avenue
Letchworth
Herts, SG6 2JF
UK

* De CE-conformiteitsmarkering is per catalogusnummer aangevraagd en staat, waar van toepassing, op het buitenste etiket.

R_x ONLY

Oktober 2013
Gedrukt in de VS

MENGINSTRUCTIES VOOR DE OSTEOSET® RESORBEERBARE PARELKIT (150834-0)

1. Vermengen volgens de in stappen 1-5 vermelde aanwijzingen.

NB: Geen extra stoffen aan de pasta toevoegen. Andere mengoplossingen en/of andere stoffen toevoegen kan de verhardingstijd aanzienlijk wijzigen. Sommige stoffen, zoals beenmerg en bloed, kunnen voorkomen dat de pasta volledig verhardt.



Stap 1

- Voeg het poeder aan de mengkom toe
- Voeg het verdunningsmiddel in zijn geheel toe
- Laten staan
 - o **Standaardkit: 1 minuut**
 - o **Snelverhardingskit: 30 seconden**



Stap 2

- 30 – 45 seconden lang grondig vermengen
- NIET te veel vermengen
- Wanneer de consistentie van het mengsel die van pasta is (d.w.z. het blijft aan de spatel vastkleven), is het klaar om in de vorm aan te brengen



Stap 3

- Breng een gelijke laag calciumsulfaat met de spatel op de onderste helft van de Wright parelsjabloon (afgebeeld) aan, en zorg ervoor dat elke parelholte volledig gevuld wordt. Elke OSTEOSET® resorbeerbare parelkit bevat genoeg materiaal voor het vullen van twee parelsjablonen.



Stap 4

- Breng de bovenkant van de vorm aan en druk stevig samen (er wordt overtollig materiaal uit de openingen aan het bovineinde van de vorm gedruwd). Laten staan

Standaardkit: ongeveer 15-20 minuten

Snelverhardingskit: ongeveer 3-5 minuten

- Trek de vorm voorzichtig uit elkaar



Stap 5

- Beweeg de vorm om het verwijderen van luchtbelletjes te versnellen

2. Duw de gevormde implantaten voorzichtig in de plaats van behandeling. Vermijd teveel vullen van de botleemte of het samendrukken van de plaats van behandeling.
3. Verwijder overtollig materiaal uit de plaats van behandeling. Bedek de opening van de botleemte met corticalisvenster en/of gezond periost of ander zacht weefsel. Sluit de operatieplaats met gebruikmaking van standaard-sluittechnieken.
4. Gooi alle ongebruikte OSTEOSET® resorbeerbare parelkitmaterialen en de menggereedschappen weg.

MENGINSTRUCTIES VOOR DE OSTEOSSET® MINI RESORBEERBARE PARELKIT

1. Vermengen volgens de in stappen 1-5 vermelde aanwijzingen.

NB: Geen extra stoffen aan de pasta toevoegen. Andere mengoplossingen en/of andere stoffen toevoegen kan de verhardingstijd aanzienlijk wijzigen. Sommige stoffen, zoals beenmerg en bloed, kunnen voorkomen dat de pasta volledig verhardt.



Stap 1

- Voeg het poeder aan de mengkom toe
- Voeg het verdunningsmiddel in zijn geheel toe
- Laten staan
 - o **Standaardkit: 1 minuut**
 - o **Snelverhardingskit: 30 seconden**



Stap 2

- 30 – 45 seconden lang grondig vermengen
- NIET te veel vermengen
- Wanneer de consistentie van het mengsel die van pasta is (d.w.z. het blijft aan de spatel vastkleven), is het klaar om in de vorm aan te brengen



Stap 3

- Breng een gelijke laag OSTEOSSET®-pasta op slechts één helft van de bijgeleverde vorm aan
- Zorg ervoor dat elke parelholte volledig gevuld is.

NB: Elke kit bevat genoeg materiaal voor het vullen van slechts de helft van de bijgeleverde vorm, wat in totaal ongeveer 5 cc uiteindelijk volume is.

- Na het volledig vullen van de helft van de vorm, tikt u met de vorm op een plat oppervlak om de luchtbelletjes te verwijderen.



Stap 4

Laten staan

- **Standaardkit: ongeveer 15-20 minuten**
- **Snelverhardingskit: ongeveer 3-5 minuten**



Stap 5

- Beweeg de vorm om het verwijderen van luchtbelletjes te versnellen

2. Duw de gevormde implantaten voorzichtig in de plaats van behandeling. Vermijd teveel vullen van de botleemte of het samendrukken van de plaats van behandeling.
3. Verwijder overtollig materiaal uit de plaats van behandeling. Bedek de opening van de botleemte met corticalisvenster en/of gezond periost of ander zacht weefsel. Sluit de operatieplaats met gebruikmaking van standaard-sluittechnieken.
4. Gooi alle ongebruikte OSTEOSSET® mini resorbeerbare parelkitmaterialen en de menggereedschappen weg.