

IGNITE™
ESTIMULANTE INYECTABLE PARA LA FORMACIÓN
DEL CALLO DE FRACTURA
150830-1

Instrucciones de uso

Instrucciones para la mezcla

NOTA: estas instrucciones son específicas para el uso del aspirado de médula ósea. El diluyente suministrado de agua estéril puede ser sustituido por el aspirado de médula ósea. Si utiliza agua estéril como diluyente, la inyección se hará directamente desde la jeringa.

PREPARACIÓN DEL SITIO*



PASO 1

Localice el defecto mediante control fluoroscópico con la aguja AZUL 8G y el trocar.



PASO 2 (opcional)

Si desea romper el tejido fibroso en el interior del defecto, hágalo con un movimiento de barrido longitudinal.



PASO 3

Retire el trocar e inserte el elevador IGNITE™, alineando las marcas o el mango antes de ensamblarlos. Cree un espacio subperióstico para la inyección del injerto.

PREPARACIÓN DEL INJERTO



PASO 4

Con la jeringa y la aguja VERDE 11G, aspire 20 cc de médula ósea siguiendo la técnica estándar.¹ Déjela aparte.

NOTA: para crear y mantener el vacío, retire el émbolo de la jeringa hasta la posición deseada y gire el émbolo en el sentido de las agujas del reloj hasta que uno de los nervios de cierre quede detrás del pasador de tope. Gire el émbolo en el sentido contrario de las agujas del reloj para soltarlo.



PASO 5

Retire el émbolo AZUL de la jeringa de 30 cc. Gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede perfectamente acoplada a la base de la jeringa en la ampolla.



PASO 6

Añada el aspirado de médula ósea a la jeringa de 30 cc.



PASO 7

Añada con cuidado polvo IGNITE™ en la parte superior del aspirado de médula ósea.

NOTA: una vez combinado el polvo IGNITE™ con el aspirado de médula ósea, la mezcla e inyección debe ser completada en el plazo máximo de 5 minutos.

¹ Si lo desea, sustituya el diluyente suministrado por el aspirado de médula ósea.



PASO 8

Con la ayuda de la espátula suministrada, mezcle hasta obtener una consistencia uniforme.

NOTA: Compruebe que no queden grumos de polvo en el fondo.



PASO 9

Gire el cuerpo de la jeringa en el sentido de las agujas del reloj y sáquelo, JUNTO con el protector, de la ampolla. Cierre fuertemente el protector de la jeringa e inserte con cuidado el émbolo AZUL en el cuerpo de la jeringa.



PASO 10

Afloje el protector de la jeringa. Elimine el aire colocando la jeringa en posición invertida y empujando el émbolo. Retire el protector de la jeringa.

INYECTE EL COMPUESTO DEL INJERTO



PASO 11

Si utilizó agua estéril como diluyente, administre el material directamente desde la jeringa. No lo inyecte con la aguja de calibre 8.

Acople la jeringa del injerto a la aguja previamente colocada. Inyecte el injerto del compuesto IGNITE™ en la bolsa subperióstica.

NOTA: si la inyección presenta dificultades, vuelva a colocar la aguja.



PASO 12

Tras la inyección, no toque la aguja durante 3-5 minutos (para la coagulación parcial). Retire lentamente la aguja y en pequeños intervalos para minimizar el reflujo.

*Las técnicas quirúrgicas adecuadas son obligatoriamente responsabilidad del profesional médico. Las pautas anteriores son solo a título de técnicas recomendadas. Cada cirujano deberá evaluar la idoneidad de las técnicas en base a su propia formación y experiencia médica.

Las marcas ™ y las marcas registradas © de Wright Medical Technology, Inc.

están cubiertas por una o varias de las patentes indicadas a continuación:

Patentes estadounidenses 5,614,206; 5,807,567; 6,030,636. Patentes pendientes.

©2002 Wright Medical Technology, Inc. Todos los derechos reservados.

50830-1
(06/18)