

IGNITE™ INJECTEERBARE STIMULUS VOOR CALLUSVORMING NA BREUK 150830-1

Gebruiksaanwijzing
Menginstructies

NB: Deze instructies zijn specifiek voor het gebruik van beenmergaspiraat. Het beenmergaspiraat kan met het bijgeleverde steriele waterverdunningsmiddel worden vervangen. Bij gebruik van een steriel waterverdunningsmiddel, komt de injectie rechtstreeks uit de injectiespuit.

VOORBEREIDING VAN PLAATS*



STAP 1

Bepaal de plaats van het defect onder fluoroscopische controle met de BLAUWE 8G-naald en trocar.



STAP 2 (optioneel)

Als scheuring van het vezelig weefsel in het defect gewenst is, gebruikt u een longitudinale zwaaiende beweging.



STAP 3

Verwijder de trocar en plaats de IGNITE™-elevator. De markeringen vóór het sluiten op één lijn brengen. Creëer een subperiostale ruimte voor injectie van het transplantaat.

VOORBEREIDING VAN TRANSPLANTAAT



STAP 4

Gebruik standaardtechnieken en aspireer 20 cc beenmerg met de GROENE 11G-naald in de injectiespuit.¹ Opzij leggen.

NB: Om een vacuüm te creëren en te handhaven moet de plunjer van de injectiespuit tot op de gewenste positie worden teruggetrokken en de plunjer naar rechts worden gedraaid, totdat een van de stopribben achter de aanslagpen zit. Draai de plunjer naar links om hem vrij te zetten.



STAP 5

Verwijder de BLAUWE plunjer uit de spuit (30 cc). Draai vervolgens volledig rechtsom totdat deze volledig vastzit op de spuihouder in de blister.



STAP 6

Voeg beenmergaspiraat in de spuit (30 cc).



Stap 7

Voeg het IGNITE™ poeder voorzichtig bovenop het beenmergaspiraat toe.

NB: Nadat het IGNITE™ poeder is samengevoegd met het beenmergaspiraat, moet het worden gemengd en geïnjecteerd binnen 5 minuten.

¹ Indien gewenst kan het beenmergaspiraat door het bijgeleverde verdunningsmiddel worden vervangen.



STAP 8

Meng met de geleverde spatel tot een gelijkmatige consistentie.
NB: Zorg ervoor dat er geen poederklonters op de bodem blijven.



STAP 9

Draai de spuit EN dop rechtsom en trek van de blister. Zet de spuitdop vast en breng voorzichtig de BLAUWE plunjer in de spuit.



STAP 10

Maak de spuitdop los. Verwijder de lucht door de spuit om te keren en de plunjer vooruit te schuiven. Verwijder de spuitdop.

INJECTEER HET SAMENGESTELDE TRANSPLANTAAT

INJECT GRAFT COMPOSITE



STAP 11

Bij gebruik van een steriel waterverdunningsmiddel moet het materiaal rechtstreeks uit de injectiespuit worden toegediend. Niet door een 8-gauge naald injecteren.

Koppel de spuit met het implantaat aan de vooraf geplaatste naald. Injecteer het IGNITE™ samengesteld implantaat in het subperiostale membraan.

NB: Als injectie moeilijk schijnt te verlopen, moet de naald verplaatst worden.



STAP 12

Na het injecteren moet de naald gedurende 3-5 minuten niet aangeraakt worden (voor gedeeltelijke coagulatie). Trek de naald langzaam terug om terugstroom te beperken.

*De medische specialist is per definitie verantwoordelijk voor de juiste chirurgische technieken. De voorafgaande richtlijnen worden alleen als aanbevolen technieken verschaft. Elke chirurg moet de geschiktheid van de technieken evalueren op basis van zijn/haar eigen medische opleiding en expertise.

™ Handelsmerken en ® gedeponeerde merken van Wright Medical Technology, Inc.

Beschermd door een of meer van de volgende octrooien. Amerikaanse octrooien 5.614.206; 5.807.567; 6.030.636, Octrooien aangevraagd. ©2002 Wright Medical Technology, Inc. Alle rechten voorbehouden.

150830-1
(06/18)