



SUSTITUTO DE INJERTO ÓSEO PRO-DENSE™

INSTRUCCIONES PARA LA MEZCLA

150845-2

Este paquete incluye el siguiente idioma:

English (en)	Deutsch (de)	Nederlands (nl)	Français (fr)
Español (es)	Italiano (it)	Português (pt)	Türkçe (tk)

Para otros idiomas, visite nuestro sitio web www.wright.com

Después, haga clic en la opción **Prescribing Use**

(Uso conforme a la prescripción).

Para información y traducciones adicionales, póngase en contacto con el fabricante o con su distribuidor local.



CE 0086*

Wright Medical Technology, Inc.
1023 Cherry Road
Memphis, TN 38117
U.S.A.

EC REP

Tornier SAS
161 Rue Lavoisier
38330 Montbonnot Saint Martin
France

* La marca de conformidad CE se aplica por cada número de catálogo y, si corresponde, aparece en la etiqueta exterior.

R ONLY

Junio de 2018
Impreso en EE. UU.

SUSTITUTO DE INJERTO ÓSEO PRO-DENSE™

(150845-2)

NOTA: No añada ninguna otra sustancia al injerto. El uso de otras soluciones de mezclado o la adición de otras sustancias a la mezcla podrían afectar a la seguridad, a la eficacia y al fraguado de este producto. Algunas sustancias, como la sangre y la médula ósea, pueden impedir el fraguado del injerto.

NOTA: No intente doblar la aguja de este kit.

Preparación del lugar del implante y accesorios

1. Coloque previamente la aguja en el defecto con guía fluoroscópica.
2. Retire la parte superior del mezclador, y añada todo el polvo y la solución.



3. Vuelva a colocar la parte superior y acople la manguera al orificio de vacío. (Opcional)



- 4a. **MEZCLE** a aproximadamente 50 revoluciones en 30 segundos (en un solo sentido).



- 4b. **DETENGA** el mezclado y espere aproximadamente 30 segundos antes de iniciar el paso 4c.



- 4c. **MEZCLE** a aproximadamente 25 revoluciones en 15 segundos (en un solo sentido).

Nota: Inyecte la pasta en un plazo de 3 a 5 min.



5. Desconecte la manguera de vacío (si está conectada), retire la parte superior y recoja el sobrante contra el borde del mezclador.



6. Retire la lengüeta roja y gire la base blanca en sentido contrario al de las agujas del reloj para dejar al descubierto el orificio de la jeringa.



7. Mientras sujeta lateralmente el mezclador, introduzca el extrusor roscado ligeramente inclinado hasta que se asiente por completo y hágalo avanzar hasta que el injerto comience a entrar en el orificio de la jeringa, como se muestra en la figura.



8. Acople a presión el cuerpo de la jeringa en posición vertical. Mientras sujeta la cámara transparente, siga haciendo girar y avanzar el extrusor hasta que se llene la jeringa.



9. Desconecte la jeringa.



10. Acople la jeringa a la aguja colocada previamente. Comience a inyectar el injerto mediante una presión constante con el pulgar. Evite llenar en exceso o ejercer demasiada presión en la zona de tratamiento.



Nota: El injerto fragua en unos 20-30 min.

NOTA: Pueden quedar restos de material en la jeringa. La cantidad de material restante depende del cumplimiento por parte del usuario de los tiempos de mezclado y expulsión indicados en estas instrucciones.

PRECAUCIÓN: Se debe esperar a que la pasta fragüe antes de la colocación definitiva del utillaje. No mueva la mezcla durante el fraguado.