



INNESTO OSSEO SOSTITUTIVO PRO-DENSE™

ISTRUZIONI DI MISCELAZIONE

150845-2

La seguente lingua è inclusa in questa confezione:

English (en)	Deutsch (de)	Nederlands (nl)	Français (fr)
Español (es)	Italiano (it)	Português (pt)	Türkçe (tk)

Per altre lingue, visitare il sito Web www.wright.com

Quindi fare clic sull'opzione **Prescribing Use** (Foglietti illustrative).

Per ulteriori informazioni e traduzioni, contattare il fabbricante o il distributore locale.



CE 0086*

Wright Medical Technology, Inc.
1023 Cherry Road
Memphis, TN 38117
U.S.A.

EC REP

Tornier SAS
161 Rue Lavoisier
38330 Montbonnot Saint Martin
France

* Il marchio di conformità CE è applicato per numero di catalogo e compare sull'etichetta esterna, se pertinente.

R_x ONLY

Giugno 2018
Stampato negli USA

INNESTO OSSEO SOSTITUTIVO PRO-DENSE™ (150845-2)

NOTA - Non aggiungere alcuna sostanza supplementare all'innesto. L'uso di soluzioni di miscelazione alternative e/o l'aggiunta di altre sostanze alla miscela potrebbero alterare la sicurezza e l'efficacia del presente prodotto. Alcune sostanze, come il midollo osseo o il sangue, impediscono la presa dell'innesto.

NOTA - Non cercare di piegare l'ago incluso nel kit.

Preparazione del sito implantare e degli accessori

1. Pre-inserire l'ago nel difetto osseo sotto guida fluoroscopica.
2. Rimuovere il coperchio dal miscelatore e aggiungere tutta la polvere e la soluzione.



3. Rimettere il coperchio e collegare il tubo alla porta del vuoto. (Opzionale)



- 4a. **MISCELARE** compiendo circa 50 giri in 30 secondi (sempre nella stessa direzione).



- 4b. **SMETTERE** di miscelare e attendere circa 30 secondi prima di iniziare con il passaggio 4c.



- 4c. **MISCELARE** compiendo circa 25 giri in 15 secondi (sempre nella stessa direzione).

Nota - Iniettare la pasta in 3-5 minuti.



5. Staccare il tubo del vuoto (se collegato), togliere il coperchio e asportare il materiale in eccesso.



6. Rimuovere la linguetta rossa e ruotare in senso antiorario la base bianca per esporre l'attacco della siringa.



7. Tenendo il miscelatore coricato su un lato, inserire l'estrusore filettato in posizione inclinata fino a posizionarlo completamente in sede e fare avanzare l'estrusore filettato fino a quando l'innesto inizia appena a entrare nell'attacco della siringa, come illustrato.



8. Inserire verticalmente il cilindro della siringa. Afferrando la camera trasparente, continuare a far ruotare/ far avanzare l'estrusore fino a riempire la siringa.



9. Staccare la siringa.



10. Collegare la siringa all'ago pre-inserito. Iniziare a iniettare applicando una pressione costante con il pollice. Evitare di riempire eccessivamente il sito del trattamento o di esercitare pressione.



**Nota - La presa dell'innesto
richiede ~ 20-30 min.**

NOTA - Nella siringa può rimanere del materiale residuo. La quantità di materiale residuo è relativa al rispetto da parte dell'operatore dei tempi di miscelazione e di estrusione indicati nelle presenti istruzioni.

ATTENZIONE - È necessario attendere la presa della pasta prima dell'inserimento definitivo del dispositivo. Lasciare solidificare senza toccare.