



PRO-DENSE™ KEMİK GREFTİ İKAMESİ

KARIŞTIRMA TALİMATI

150845-2

Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur:

English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr)
Español (es) Italiano (it) Português (pt) Türkçe (tk)

Ek diller için www.wright.com web sitemizi ziyaret edin

Sonra **Prescribing Use** (Reçeteleme Bilgisi) seçeneğine tıklayın.

Ek bilgi ve tercüme için lütfen üretici veya yerel distribütör ile irtibat kurun.



CE 0086*

Wright Medical Technology, Inc.
1023 Cherry Road
Memphis, TN 38117
U.S.A.

EC REP

Tornier SAS
161 Rue Lavoisier
38330 Montbonnot Saint Martin
France

* CE Uyumluluk İşareti katalog numarası başına uygulanır ve ilgili olduğu durumlarda dıştaki etikette görülür.

R ONLY

Haziran 2018
A.B.D.'de basılmıştır.

PRO-DENSE™ KEMİK GREFTİ İKAMESİ
(150845-2)

NOT: Grefte herhangi bir ek madde eklemeyin. Alternatif karıştırma solüsyonları kullanılması ve/veya karışıma diğer maddeler eklenmesi bu ürünün güvenlik ve etkinliğini değiştirebilir. Kemik iliği ve kan gibi bazı maddeler greftin sertleşmesini önler.

NOT: Bu kitteki iğneyi eğmeye kalkışmayın.

İmplant Bölgesi ve Aksesuarlarının Hazırlanması

1. İğneyi önceden floroskopi kılavuzluğu altında defekte yerleştirin.
2. Karıştırıcının kapağını çıkarın ve tüm toz ve solüsyonu ekleyin.



3. Kapağı tekrar takın ve vakum hortumunu vakum portuna takın. (İsteğe bağlı)



- 4a. Yaklaşık olarak 30 saniyede 50 devir **KARIŞTIRIN** (tek yönde).



- 4b. Karıştırmaı **DURDURUN** ve adım 4c'ye başlamadan önce yaklaşık 30 saniye bekleyin.



- 4c. Yaklaşık olarak 15 saniyede 25 devir **KARIŞTIRIN** (tek yönde).

Not: Macunu 3-5 dakika içinde enjekte edin.



5. Vakum hortumunu (bağlıysa) ayırın, kapağı çıkarın ve fazlalığı kazıyın.



6. Kırmızı çıkıntıyı çıkarın ve şırınga portunu açığa çıkarmak üzere beyaz tabanı saat yönünün tersine döndürün.



7. Karıştırıcıyı yan tarafında tutarken, vida dişli ekstruderini tamamen oturuncaya kadar bir açıyla yerleştirin ve vida dişli ekstruderini, greft gösterildiği gibi şırınga portuna ancak girmeye başlayınca kadar ilerletin.



8. Şırınga haznesini dikey konumda bastırarak oturtun. Saydam hazneyi tutarken şırınga doluncaya kadar ekstruderini döndürmeye/ilerletmeye devam edin.



9. Şırıngayı ayırın.



10. Şırıngayı önceden yerleştirilmiş iğneye yerleştirin. Sabit başparmak basıncıyla enjeksiyona başlayın. Tedavi bölgesini fazla doldurmaktan veya basınç uygulamaktan kaçının.



Not: Greft ~ 20 - 30 dakikada sertleşir.

NOT: Bir miktar materyal şırıngada kalabilir. Kalan materyal miktarı kullanıcının bu talimatta ana hatları verilen karıştırma ve enjeksiyon sürelerine uyumuna bağlıdır.

DİKKAT: Son donanımın yerleştirilmesinden önce macunun sertleşmesi beklenmelidir. Sertleşirken bozmayın.